

PROBAR
BAR PRODUCTS

LAVA-COPOS · INSTRUÇÕES

Lavar os copos no lava-loiça, em 5 passos


O lava-copos fica dentro do lava-loiça e funciona com água fria, da rede ou de um jerricã. Escova o copo por dentro e por fora e enxagua-o com água limpa.






Colocar

Pousar o lava-copos no lava-loiça. Quatro ventosas mantêm-no fixo.




Ligar

Ligar o tubo (3/8", 70 cm) à torneira ou, sem ligação à rede, à bomba de um kit de bombagem de água. A água usada escorre para o lava-loiça.




Escovar

Colocar o copo de boca para baixo sobre as escovas e rodá-lo. As escovas limpam por dentro e por fora ao mesmo tempo.



Enxaguar

Colocar o copo de boca para baixo sobre o bico. A água limpa enxagua-o por dentro e por fora.



Escorrer

Pousar o copo no tapete escorredor. Fica logo pronto para o serviço.

DADOS TÉCNICOS

- **Copos de Ø 50 a 140 mm**, até 240 mm de altura
- **37 x 20 cm**, 36 cm de altura
- **Água fria**, abaixo de 30 °C
- **Tubo de 3/8"**, 70 cm, incluído
- **Escova central amovível**, para limpeza

Dúvidas na montagem? Ajudamos com gosto.

Escreva-nos no WhatsApp